VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Straße 8 · 97941 Tauberbischofsheim · Tel.: 09341/880 · vs@vs-moebel.de
http://links.vs-service.com/downloads/70-144_V07_DEENFR_RondoLift-091015.pdf

MODE D'EMPLOI: 70-144 V07 000614

RondoLift.

Détermination :
Cette table a été conçue uniquement pour un usage en milieu scolaire et est donc destinée à ce seul usage. Toute autre utilisation ou qui dépasse ce cadre (par exemple dans des ateliers, espaces de stockage ou des endroits humides) est considérée comme non conforme. Mobilier VS décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un usage non conforme.

Remarques générales concernant la lecture et la conservation du mode d'emploi :
Lisez attentivement le mode d'emploi et observez notamment les consignes de sécurité avant l'utilisation des produits. Conservez-le en lieu sûr pour référence future et transmission à d'autres utilisateurs.

Consignes générales de sécurité :
Dans nos modes d'emploi, nous utilisons les symboles et les remarques suivants :

⚠ Attention ! Ce symbole est une indication très importante.

Sur Internet :
Ce mode d'emploi est publié sur Internet (voir barre supérieure).

Contenu de la livraison :
Le produit est livré assemblé.

Service :
Veuillez observez la remarque sur la page suivante.

Recherche de vice et service après-vente :
En cas de vice éventuel constaté, contactez notre service clients à vs@vs-moebel.de

Maintenance et nettoyage :
Sur Internet : http://www.vs-moebel.de/kataloge/reinigung/

Transmission à un tiers :
Lors de la transmission à un tiers, le mode d'emploi doit également être remis. Pour une mise à rebut respectueuse de l'environnement, adressez-vous à la mairie de votre commune.

2. Consignes de sécurité.

Attention ! Respecter rigoureusement les distances de sécurité : afin d'éviter les dangers d'écrasement ou de cisaillement, la table RondoLift doit respecter une distance d'au moins 25 mm par rapport aux objets environnants tels que meubles, murs, etc. Le déplacement requis par le mécanisme rabattable est de 440 mm.

Attention ! A chaque utilisation, le manipulateur doit s'assurer que le chemin à parcourir ne présente aucune embûche.

Attention ! Au moment de rabattre le plateau, aucune personne ni aucun objet ne doivent se trouver dans le champ d'action!

Attention ! Lors du réglage de la hauteur, le plateau de table ne doit pas être sollicité mécaniquement. Une charge excessive provoque un abaissement trop rapide de la table. Les dysfonctionnements susceptibles d'affecter la sécurité doivent être corrigés immédiatement.

Attention ! La table RondoLift n'est pas appropriée pour le transport de personnes ou d'objets.

Attention ! Les tables en position haute ont une plus grande tendance à basculer qu'en position basse (contrainte latérale peut faire basculer la table).

Attention ! Les plateaux rabattus mettent le piètement à découvert, ce qui peut faire trébucher quelqu'un.



3. Réglages.

Réglage de la hauteur.
Le réglage de la hauteur s'effectue via le levier plat (8) sous le plateau. Celui-ci libère le ressort pneumatique et le plateau se soulève pratiquement tout seul (en soulevant légèrement). Exercer une pression sur le plateau pour le baisser. Le déploiement des forces peut varier d'un plateau à l'autre (grandeur). Le plateau de table se fixe à la hauteur désirée dès qu'on lâche le levier.

Réglage du levier.
Si le vérin à gaz ne se déclenche pas pleinement lorsque vous appuyez sur le bouton plat (1), il est possible de l'ajuster en tournant la vis de réglage (2) du bouton plat. Le câble Bowden (3) est protégé par un couvercle en métal. Le câble Bowden ne être doit ni plié ni coincé au moment de rabattre le plateau!

Dispositif de blocage.
Les tables RondoLift avec roulettes (8) sont équipées de roulettes dont deux sont blocables (4). En principe, ce sont les roulettes qui se trouvent côté levier (1) (côté utilisateur). Les tables RondoLift avec patins (9) sont équipées de vérins de réglage au sol.

Tiroir (uniquement pour le modèle en ellipse).
Le tiroir (5) est verrouillable et équipé d'un insert porte-crayons en plastique mobile et amovible (6).



4. Mécanisme rabattable.

Plateau rabattable (table avec plateau rabattable). Pour pouvoir transporter confortablement les tables d'une pièce à l'autre, les modèles à partir d'une grandeur de 900 mm peuvent être équipés en option d'un plateau rabattable. Déverrouiller le plateau en tirant la poignée (1); puis soulever le plateau. A un angle d'env. 75° le ressort (2) s'enclenche et le plateau est assuré contre le basculement.

Attention ! Ne jamais lâcher le plateau de table avant l'enclenchement complet du ressort (2).

Pour rabattre le plateau, soulever celui-ci d'une main et de l'autre presser le ressort enclenché (2). Maintenant, le plateau peut être baissé. La poignée (1) s'enclenche automatiquement en position finale.

Mécanisme rabattable verrouillable.

En option, le mécanisme rabattable peut être protégé contre une utilisation non autorisée par un dispositif de verrouillage. La serrure (3) se trouve sous le plateau. Cette option est absolument nécessaire pour les applications scolaires!



5. En forme de fût.

En option avec un tiroir verrouillable à gauche, à droite resp. à gauche et à droite (1).
En option avec une gaine à câbles (5) ou chaîne de passage de câbles d'énergie (2).
Pour le câblage, placer la table en position haute.

Câblage dans la chaîne de passage de câbles d'énergie

- Retirer le tiroir côté câblage.
- Déclipser du tiroir la chaîne de passage à câbles d'énergie (8).
- Dévisser les 4 vis moletées (3) sur le guide de déviation du câble.
- Presser le câble dans la chaîne de câbles par le côté ouvert. (Attention ! Ne laisser en bas pas plus de câble que nécessaire.)
- Clipser la chaîne de passage à câbles sur le tiroir (8).
- Refixer le guidage de renvoi des câbles à l'aide des 4 vis.
- Desserrer le soulagement de traction (4) à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme.
- Placer les câbles et puis revisser-les en bas au niveau du soulagement de traction (4).

Câblage dans la gaine

- Retirer le tiroir.
- Introduire le câble dans la gaine.
- Fixer le câble dans le tiroir au niveau du soulagement de traction (6).
- Enrouler la gaine au support (7).

5. Dépannage.

Problème	Les causes possibles	Solution 1	Solution 2
Il est difficile de déplacer la table (davantage d'efforts sont nécessaires)	Le vérin à gaz n'est pas correctement déclenché	Réglage fin en tournant la vis de réglage du bouton plat	Contacter le VS-Service Client
La table monte et descend sans aucun actionnement	Vérin à gaz activé de façon permanente	Réglage fin en tournant la vis de réglage du bouton plat	Contacter le VS-Service Client
La table ne bouge pas malgré l'actionnement du bouton plat	Interrupteur manuel défectueux Vérin à gaz défectueux Câble Bowden coincé/ plié		Contacter le VS-Service Client
La table avec guide-câbles ne bouge pas	Chaîne du câble coincée	Assurer la libre circulation du guide de câble Vérifiez le câble de routage à plis	Contacter le VS-Service Client

7. Typologie du modèle.

	Table de réunion et d'enseignants avec pied en croix	Tables visiteurs avec la plaque ronde		
	H= 69 - 113 cm	**H= 72 / 74 cm**	**H= 103 / 110 cm**	**H= 69 - 113 cm**
carrée 70x70 cm		02770	02780	02790
carrée 80x80 cm	02820	02771	02781	02791
carrée 90x90 cm	02821	02772	02782	02792
carrée 100x100 cm	02822	02773	02783	02793
rond 70 cm		02774	02784	02794
rond 80 cm	02823	02775	02785	02795
rond 90 cm	02824	02776	02786	02796
rond 100 cm	02825	02777	02787	02797
rond 110 cm	02826	02778	02788	02798
rond 120 cm	02827	02779	02789	02799
en forme de fût 120x84 cm	02829			